

# Kurzanleitung Motorola MTP850 FuG

Stand März 2021  
V41



**LED rot grün orange**

Durchgehend **Grün** Aktiv/Senden  
 Blinkend **Grün** In Betrieb  
 Durchgehend **Rot** Kein Netz  
 Netzverbindung wird hergestellt  
 TMO/DMO-Modus wird gewechselt  
 Blinkend **Orange** Eingehender Anruf  
 Keine Anzeige Funkgerät ist ausgeschaltet

**Menütaste**

- Zum Aufrufen des Hauptmenüs und des kontextsensitiven Menüs.
- Zum Aufrufen der Kurzbefehle:
  - Menü – 2: Verschlüsselung I/O
  - Menü – 3: GPS Position
  - Menü – 4: Hilferuf

**Navigationstasten**

- Unten ruft Menüpunkt **Letzte Rufe** auf
- Oben **Eigene Gruppenordner**
- Links und rechts schaltet durch Gesprächsgruppen

**Telefontaste rot**

- Zum Ein-/Aus schalten Ihres Funkgeräts drücken und gedrückt halten.
- Zum Beenden von Rufen drücken.
- Zum Zurückschalten auf die Ausgangsanzeige drücken.

**Alphanumerische Tasten**

1. Nummernwahltaste  
1 - 0 (kurz drücken)
2. Status senden (lange drücken)  
 Status 0: PrioSprechw.  
 Status 1: E-ber. Funk  
 Status 2: E-ber. Wache  
 Status 3: E-Übernahme  
 Status 4: Einsatzort  
 Status 5: Sprechwunsch  
 Status 6: Nicht E-ber.  
 Status 7: E-gebunden  
 Status 8: Bed.verfügbar.  
 Status 9: Quit/Fremdan

**Notruf über Notruftaste**  
 NOTRUF-Taste gedrückt halten, um in den Notrufmodus zu wechseln.

**Navigationsdrehknopf**

- Einstellen der Lautstärke
- Drücken und drehen, um eine andere Gesprächsgruppe auszuwählen

**Seitentaste grün**  
 TMO/DMO-Umschaltung

**PTT-Taste**

- Drücken und halten zum Sprechen bei Simplex-Sprechverkehr oder zum Einleiten eines Gruppenrufs; zum Hören freigeben.
- Eingabe einer ISSI und kurzes Drücken der PTT startet Halbduplex-Einzelruf; Drücken und halten zum Sprechen bei Halbduplex-Sprechverkehr

**Seitentaste grau**  
 Sprechwunsch – Status 5

**Softkey links/rechts**  
 Aktiviert die Option, die auf dem Bildschirm direkt über ihnen angezeigt wird. (z.B. TMO Optionen,...)

**Telefontaste grün**  
 (Gesprächsannahme Vollduplex)

**Sterntaste**  
 Bestätigung der Rufgruppenkurzwahl

**Lautsprechersteuerung**  
 Die Lautsprechersteuerung ist ohne Funktion.

**Hintergrundbeleuchtungssensor**

**Rautetaste (# lange drücken)**  
 Position Senden an ILS mit Status

**Hinweis:**  
 Die GPS-Funktion der Geräte ist immer aktiv!