

# Kurzanleitung HRT STP8000/9000– Sepura (nPol)

Stand April 2022  
V42

## Navigations-Drehknopf

1. Lautstärkeregelung
2. Einstellungen: In Kombination mit der Ein/Aus Taste, Schnellzugriff auf Gruppen, Status und Profile (optional)

## LED rot grün orange

Gerät im Normalzustand, LED ist aus

Ampeffunktion beim Sprechen:

- rot** Senden
- Grün** Empfangsbereitschaft/ Empfangen

Beim Akkuladen: **orange**

Wird **grün**, wenn der Akku voll ist.

Blinkt **rot**, wenn der Akku schwach wird.

## Ein/Aus Taste (Mode Taste)

Einschalten 1x kurz drücken

Ausschalten so lange gedrückt halten bis im Display erscheint „Gerät schaltet ab“

- 1x drücken Ordner Gruppen
- 2x drücken Status-Auswahl
- 3x drücken Profil auswählen (optional)

## Sidekey-Taste

schneller Wechsel von TMO- und DMO-Modus

## PTT-Taste

1. Sprechtaete
2. Kurz drücken = Auswahlbestätigung nach Gruppenwechsel

## Kontexttaste links

kurz drücken = Display Schriftgröße klein/groß

## Telefon Taste grün

1. Gesprächsannahme (Vollduplex)
2. Anruflisten (wenn Eintrag)

## Stern Taste

lang drücken = Tastensperre  
**ABER: senden über PTT möglich**

## Raute Taste

Position senden an ILS (Belegung individuell)

## Notruf über Notruftaste

Wird ausgelöst nach zwei Sekunden drücken (um eigenen Notruf zu beenden Taste zwei Sekunden drücken oder Rote Telefontaste drücken und bestätigen)

## Blaue LED blinkt

zeigt eine neue Nachricht oder einen verpassten Anruf

## Verpasste Ereignisse aufrufen

Nachricht oder Anrufe

## Navigationstaste links

Im Menü nach links

## Navigationstaste oben

Im Menü nach oben

## Navigationstaste rechts

Im Menü nach rechts

## Navigationstaste unten

- 1x drücken = Aufruf des Menüs
- 2x drücken = Menüebene nach unten

## Kontexttaste rechts

SMART Menü:

- 1: Favoriten
- 2: TMO / DMO
- 3: Position senden
- 4: Hilferuf

## Telefon Taste rot

1. Gespräch beenden oder abweisen
2. lang drücken = zurück zum Grundbildschirm

## Alphanumerische Tasten

Kurz drücken, Nummernwahltaste  
Nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

Lang drücken,

Status wird gesendet

Status 0: Prio Sprechen

Status 1: E-bereit Funk

Status 2: E-bereit Wache

Status 3: Einsatzübernahme

Status 4: Einsatzort

Status 5: Sprechwunsch

Status 6: Nicht E-bereit

Status 7: Einsatzgebunden

Status 8: Bed. Verfügbar

Status 9: Quittung/Fremdan

**Hinweis:**  
Die GPS-Funktion der Geräte ist immer aktiv!