

# Kurzanleitung Motorola MXP600

Stand April 2022  
V 42

## Notruf über Notruftaste

NOTRUF-Taste gedrückt halten, um in den Notrufmodus zu wechseln.

## Navigationsdrehknopf

- Einstellen der Lautstärke
- Drücken und drehen, um eine andere Gesprächsgruppe auszuwählen

## Seitentaste (3 Punkte)

TMO/DMO-Umschaltung

## PTT-Taste

- Drücken und halten zum Sprechen bei Simplex-Sprechverkehr oder zum Einleiten eines Gruppenrufs; zum Hören freigeben.
- Eingabe einer ISSI und kurzes Drücken der PTT startet Halbduplex-Einzelruf; Drücken und halten zum Sprechen bei Halbduplex-Sprechverkehr

## Seitentaste (1 Punkt)

Sprechwunsch – Status 5

## Seitentaste (2 Punkte)

TMO-Heimnetzgruppe

## Softkey links/rechts

Aktiviert die Option, die auf dem Bildschirm direkt über ihnen angezeigt wird. (z.B. TMO Optionen,...)

## Telefontaste grün

(Gesprächsannahme Vollduplex)

## Mikrofon

## Sterntaste

Bestätigung der Rufgruppenkurzwahl

## Hintergrundbeleuchtungssensor

## Rautetaste (# lange drücken)

Position Senden an ILS mit Status



## LED rot grün orange

- Durchgehend Grün Aktiv/Senden
- Blinkend Grün In Betrieb
- Durchgehend Rot Kein Netz
- Netzverbindung wird hergestellt
- TMO/DMO-Modus wird gewechselt
- Blinkend Orange Eingehender Anruf
- Keine Anzeige Funkgerät ist ausgeschaltet

## Menütaste

- Zum Aufrufen des Hauptmenüs und des kontextsensitiven Menüs.
- Zum Aufrufen der Kurzbefehle:
  - Menü – 2: Verschlüsselung I/O
  - Menü – 3: GPS Position
  - Menü – 4: Hilferuf

## Navigationstasten

- Unten ruft Menüpunkt **Letzte Rufe** auf
- Oben **Eigene Gruppenordner**
- Links und rechts schaltet durch Gesprächsgruppen

## Telefontaste rot

- Zum Ein-/Aus-switchen Ihres Funkgeräts drücken und gedrückt halten.
- Zum Beenden von Rufen drücken.
- Zum Zurückschalten auf die Ausgangsanzeige drücken.

## Alphanumerische Tasten

1. Nummernwahltaste  
1 - 0 (kurz drücken)
2. Status senden (lang drücken)  
Status 0: PrioSprechw.  
Status 1: E-ber. Funk  
Status 2: E-ber. Wache  
Status 3: E-Übernahme  
Status 4: Einsatzort  
Status 5: Sprechwunsch  
Status 6: Nicht E-ber.  
Status 7: E-gebunden  
Status 8: Bed.verfügbar.  
Status 9: Quit/Fremdan

## Hinweis:

Die GPS-Funktion der Geräte ist immer aktiv!