

Kurzanleitung HRT SC20/21 – Sepura (nPol)

Stand April 2022

V42

LED rot grün orange

Gerät im Normalzustand, LED ist aus

Ampeffunktion beim Sprechen:

- rot** Senden
- Grün** Empfangsbereitschaft/ Empfangen

Beim Akkuladen: **orange**

Wird **grün**, wenn der Akku voll ist.

Blinkt **rot**, wenn der Akku schwach wird.

Blaue LED blinkt

zeigt eine neue Nachricht oder einen verpassten Anruf



Notruf über Notruftaste

Wird ausgelöst nach zwei Sekunden drücken (um eigenen Notruf zu beenden Taste zwei Sekunden drücken oder Rote Telefontaste drücken und bestätigen)

Navigations-Drehknopf

- Lautstärkeregelung
- Einstellungen: In Kombination mit der **mittleren Kontexttaste**, Schnelzugriff auf Gruppen, Status und Profile (optional)

1. obere Sidekey-Taste (A)

Quick Group (schneller Wechsel zu einer vorprogrammierten Gruppe) (auch bei aktiver Tastensperre!)

2. obere Sidekey-Taste (B)

schneller Wechsel von TMO- und DMO-Modus

PTT-Taste

- Sprechtaste
- Kurz drücken = Auswahlbestätigung nach Gruppenwechsel

Untere Sidekey-Taste (C)

Sprechwunsch (auch bei aktiver Tastensperre!)

Mittlere Kontexttaste

- 1x drücken Ordner Gruppen
- 2x drücken Status-Auswahl
- 3x drücken Profil auswählen (optional)

Kontexttaste links

kurz drücken = Display Schriftgröße klein/groß

Telefon Taste grün

- Gesprächsannahme (Vollduplex)
- Anruflisten (wenn Eintrag)

Stern Taste

lang drücken = Tastensperre



ABER: senden über PTT möglich

Raute Taste

Position senden an ILS (Belegung individuell)

Hinweis:

Die GPS-Funktion der Geräte ist immer aktiv!

Navigationstaste links

Im Menü nach links

Navigationstaste oben

Im Grundzustand: Shortcut Menü
Im Menü: im Menü nach oben

Navigationstaste rechts

Im Menü nach rechts

Navigationstaste unten

1x drücken = Aufruf des Menüs
2x drücken = Menüebene nach unten

Kontexttaste rechts

SMART Menü:

- Favoriten
- TMO / DMO
- Position senden
- Hilferuf

Telefon Taste rot

- Gespräch/Notruf beenden/abweisen
- eine Sekunde lang drücken = zurück zum Grundbildschirm
- drei Sek lang drücken = **Ein / Aus**

Alphanumerische Tasten

Kurz drücken, Nummernwahltaste
Nr.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

Lang drücken, Status wird gesendet

- Status 0: Prio Sprechen
- Status 1: E-bereit Funk
- Status 2: E-bereit Wache
- Status 3: Einsatzübernahme
- Status 4: Einsatzort
- Status 5: Sprechwunsch
- Status 6: Nicht E-bereit
- Status 7: Einsatzgebunden
- Status 8: Bed.Verfügbar
- Status 9: Quittung/Fremdan

